

MENÜSTRUKTUR

SMART SOUNDBAR 10

Lautsprecher-Einstellungen (SPS)	Kanalpegel (CHL)	Testton Front L+R Center Surround L+R Top Front L+R Sub (TON FL FR CE SR SL TFL TFR SUB)
	Lautsprecher Abstand (DST)	Front L+R Center Surround L+R Subwoofer (FL FR CE SR SL SUB)
	Dynamikeinstellung (DRC)	Aus Ein (OFF ON)
	Sprachverständlichkeit (VOI)	Aus Ein (OFF ON)
	Equalizer (EQ)	Soundbar Front L+R Surround L+R Top Front L+R SUB (SBR FL FR SR SL TOP FL FR SUB)
	Xover kl. Lautsprecher (XOV)	40 Hz – 200 Hz
	SUB Einstellungen (SUB)	SUB Phase SUB Stereo SUB Stereo Xover (PHA SSM SSX)
	Klangeinstellungen (SND)	Bass Mittelton Hochton (BAS MID TRE)
	Raumhöhe (RHE)	100 cm – 500 cm
	Gerätehöhe (DHE)	1 cm – 100 cm

System-Einstellungen (SYS)	Schlummerfunktion (SLP)	Aus 15 30 45 60 (OFF 15 30 45 60)
	IR Menü (IRM)	IR Lernen Diskreter Eingang IR löschen (IRL DIL CLR)
	CEC (CEC)	Aus Ein (OFF ON)
	Standby Modus (STB)	Eco Netzwerk Auto Manuell (ECO NSB AUT MAN)
	Eingangskonfiguration (INP)	Eingangsname(HD1,HD2,HD3 ARC Opt Coax AUX) , Verstärkung Analog (-6 – +6) (NAM (HD1,HD2,HD3 ARC COAX AUX), OFS (-6 – +6))
	Eingangswahl (SEL)	Manuell Automatisch (MAN AUT)

System-Einstellungen (SYS)	SUB Ausgang (OUT)	Aus Kabel Kabellos (OFF WRD WLS)
	Lip sync (LIP)	0 - 200
	Max. Lautstärke (VOL)	0 - 70
	Displayeinstellungen (UIS)	Sprache LED Blinken Datenstromanzeige Slave Display (LAN LED ISD SUI)
	Wiedergabemodus (PLM)	Diskret Night Party (DIS NIGHT PARTY)
	Werkseinstellung (RES)	Ja Nein (YES NO)
	OTA Wiederherstellung (OTA)	Ja Nein (YES NO)

Netzwerk Einstellung (NWS)	Netzwerkverbindung (NWC)	Ethernet Wlan (ETH WIF)
	Netzwerk Reset (NWR)	Ja Nein (YES NO)

Funk-Einstellungen (WIS)	Lautsprecher koppeln (WSP)	Front L +R Surround L +R Top L+R Subwoofer (FL FR SI SR TFL TFR SUB)
	Lautsprecher Reset (WRE)	IR Lernen Diskreter Eingang IR löschen (IRL DIL CLR)
	Sendeleistung (TXP)	ECO Mittel Maximum (ECO MED MAX)
	Kanalwahl (CHN)	Eco Netzwerk Signal (ECO NSB AUT MAN)
	Bluetooth (WSP)	BT Koppeln BT Eingangswahl BT Reset Automatische Wiedergabe (BTP BTS BRE APL)

System-Info (INF)	Firmware Info (FWI)	WiFi Google Cast MCU Host STS Wireless DSP Audio OSD Fonts (WIF GC MCU STS DSP OSD)
	Netzwerk Info (NWI)	IP Adresse MAC Adresse Name SSID WiFi Band STS Wireless (IPA MAC NAM SSI BAN STS)
	USB Protokoll (LOG)	Aus Ein (OFF ON)