

# Change Log musicbox S firmware

---

## Standard firmware V0.1.9

### V0.3.3

Änderungen zu v0.1.9

**Achtung!** Bei firmware Versionen ab v0.3.3 muss unbedingt die Software „CANTON mXS + mS FW update v2“ verwendet werden. Sollte sich eine ältere Version dieser Software auf Ihrem PC befinden, löschen Sie diese und laden sie die o.g. Version gemäß Anleitung (Kapitel „Download der musicbox update Software“) auf Ihren PC.

#### 1. Bass- und Höhenregelung

##### **Bedienung**

- Drücken Sie die mute Taste so lange bis die Sprachdurchsage „Bass“ zu hören ist. Nun können Sie mit den Lautstärke +/- Tasten den Basspegel von -2dB bis +2dB in 1dB Schritten verändern. Die gewählte Einstellung wird durch eine Sprachdurchsage quittiert.
- Durch erneutes kurzes Drücken der mute Taste können Sie die Höhen einstellen Die Sprachdurchsage „treble“ sollte zu hören sein. Nun können Sie den Pegel der Höhen wie unter dem Punkt Bass beschrieben einstellen.
- Erfolgt 3 Sekunden kein Tastendruck verlässt das Gerät automatisch das Menü.

#### 2. Fehler, dass bei manchen Apt-x fähigen Mobilgeräten der Apt-x Codec nicht oder nur temporär verwendet wird, behoben.