

# MENÜSTRUKTUR

## SMART CONNECT 5.1

Lautsprecher Einstellung (SPS)	Kanalpegel (CHL)	Testton Front L+R  Center Surround L+R  Rear R+L Top Front L+R Top Rear L+R  Sub (TON FL FR CE SR SL RSR RSL TFL TFR TRL TRR SUB)
	Lautsprecher Abstand (DST)	Front L+R Center Surround L+R Rear R+L Top Front L+R Top Rear L+R Subwoofer (FL FR CE SR SL RSR RSL TFL TFR TRL TRR SUB)
	DRC (DRC)	Aus  Ein (OFF ON)
	Sprachverständlichkeit (VOI)	Aus  Ein (OFF ON)
	Equalizer (EQ)	Front L+R Center Surround L+R Rear L+R Top SUB (FL FR CE SR SL RSR RSL TOP SUB)
	Xover kl. Lautsprecher (XOV)	40 Hz – 200 Hz
	Subwoofer Setup (SUB)	Sub Phase Sub Stereo Stereo Sub Xover (PHA SSM SSX)
	Raumhöhe (RHE)	0,1m – 10 m
	Gerätehöhe (DHE)	0,1 m – 3 m TOP FRONT   TOP REAR
	Klangeinstellung (SND)	Bass Mittel Hoch (BASS MED TRE)

System Einstellung (SYS)	Schlummerfunktion (SLP)	Aus 15 30 45 60 (OFF 15 30 45 60)
	IR Menü (IRM)	IR Lernen Diskreter Eingang IR löschen (IRL DIL CLR)
	CEC (CEC)	Aus  Ein (OFF ON)
	Standby Modus (STB)	Eco  Netzwerk  Automatisch Manuell (ECO NSB AUT MAN)
	Eingangskonfiguration (INP)	ARC HDMI1,2,3 Opt Coax1,2 AUX (ARC HD1,HD2,HD3 COAX,COAX2 AUX)
	Eingangswahl (SEL)	Manuell Automatisch (MAN AUT)

System Einstellung (SYS)	Lip sync. (LIP)	0 – 200
	Max. Lautstärke (VOL)	1 – 70
	Verstärkung Analog (OFS)	-6 dB – + 6dB
	Wiedergabemodus (PLM)	Party  Discrete Pure Direct Night (PTY DCT DIR NGT)
	3D Audio (3D)	Gering  Normal Stark (LOW NOR HIG)
	Display Einstellungen (UI)	Sprache LED Blinken Datenstromanzeige Slave Display (LAN LED ISD SUI)
	Werkseinstellung (RES)	Ja  Nein OTA Wiederherstellung (YES NO  OTA)

Netzwerk Einstellung (NWS)	Netzwerkverbindung (NWC)	Wlan Ethernet (WLA ETH)
	Netzwerk Reset (NWR)	Ja  Nein (YES NO)

Funk Einstellung (WIS)	Bluetooth Setup (BT)	Kopplungsmodus BT Auswahl  Automatische Wiedergabe BT Reset (BTP BTS APL BRE)
	HF Sendeleistung (TXP)	Eco Mittel Max (ECO MID MAX)
	HF Kanal (CHN)	Automatisch; 5,2 GHz 1-3; 5,8 GHz 1-3 (AUT 5 2 1-3 5 8 1-3)
	Funk Reset (WRE)	Ja Nein (YES   NO)

Ausgangs- Konfig. (OPS)	Lautsprecher Konfig. (SPC)	Front L+R Center  Surround L+R Rear L+R Top Front L+R Top Rear L+R  Subwoofer (FRT CE SUR RER TF TR  TRL TRR SUB)
	Lautsprecher Zuord. (SPM)	Front L+R Center Surround L+R Rear L+R Top Front L+R Top Rear L+R Sub (FL FR CE SL SR RSL RSR TFL TFR TRL TRR SUB)

System Info (INF)	Firmware Info (FWI)	WiFi Google Cast MCU Host STS Wireless DSP Audio OSD Fonts (WIF GC MCU STS DSP OSD)
	Netzwerk Info (WWI)	IP Adresse MAC Adresse Name SSID WiFi Band STS Wireless (IP MAC NAM SSI BAN WCH)

