

MENÜSTRUKTUR

SMART SOUNDBOX 3

Lautsprecher Einstellung (SPS)	Kanalpegel (CHL)	Testton Front Left + Right Sub (TON FL FR SUB)
	Lautsprecher Abstand (DST)	Front Left + Right Subwoofer (FL FR SUB)
	Sprachverständlichkeit (VOI)	Ein Aus (ON OFF)
	Equalizer (EQ)	Front SUB (FRT SUB)
	Klangeinstellung (SND)	Bass Mittelton Hochton (BAS MID TRE)

System Einstellung (SYS)	Schlummerfunktion (SLP)	Aus 15 30 45 60 (OFF 15 30 45 60)
	IR Menü (IRM)	IR Lernen Diskreter Eingang IR löschen (IRL DIL CLR)
	Standby Modus (STB)	Eco Netzwerk Auto Manuell (ECO NSB AUT MAN)
	Eingangswahl (SEL)	Manuell Automatisch (MAN AUT)
	Phase SUB (PHA)	0 - 180
	Max. Lautstärke (VOL)	0 - 70
	Display Einstellung (UI)	Laufschrift Sprache LED Blinken (SCT LAN LED)
	Werkseinstellung (RES)	Ja Nein (YES NO)

Netzwerk Einstellung (NWS)	Netzwerkart (NWC)	Ethernet WiFi (ETH WIF)
	Netzwerk Reset (NWR)	Ja Nein (YES NO)

Funk Einstellung (WIS)	Lautsprecher koppeln (WSP)	Front Left+Right Subwoofer (FL FR SUB)
	Sendeleistung (TXP)	ECO Mittel Maximum (ECO MED MAX)
	Kanalwahl (CHN)	Automatisch; 5,2 GHz 1-3; 5,8 GHz 1-3 (AUT 5 2 1-3 5 8 1-3)
	Wireless Reset (WRE)	Ja Nein (YES NO)
	Bluetooth (BT)	BT Koppeln BT Einganswahl Automatische Wiedergabe BT Reset (BTP BTS APL BRE)

Information (INF)	Firmware Info (FWI)	WiFi Module Google Cast Drahtlosmodul Host MCU Ver DSP Ver Bootloader Ver (WIF GC STS MCU DSP BLV)
	WiFi Info (WWI)	IP Adresse MAC Adresse Gerätename SSID Name RSSI (IPA MAC NAM SID RSI)